

INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO:

1. Asegúrate de haber leído las CONDICIONES DE DESISTIMIENTO Y DEVOLUCIÓN

2. Sigue con precisión las instrucciones que se especifican en este documento; ten en cuenta que si la pieza llega a nuestro almacén rota, total o parcialmente, o con cualquier tipo de desperfecto ocasionado por el deficiente embalaje por tu parte, perderás todo derecho de reposición de la pieza y devolución del importe que pudiera haber pagado , así como el derecho a cualquier compensación por estos hechos; por ello, asegurado leer bien estas INSTRUCCIONES, comprenderlas y ejecutarlas con rigor.

3.

4. INSTRUCCIONES PARA EL EMBALAJE:

4.1. Material que necesitas y que nosotros no podemos suministrarte:

4.1.1. precinto de embalar (cinta autoadhesiva ancha) a tu disposición, bien de plástico, bien de papel

4.1.2. tijeras o cutter

4.2. Componentes del embalaje:

4.3. Caja de cartón

bolsa de papel en la que va la pieza

bolitas (material de amortiguación)

hoja de instrucciones

5. PROCEDIMIENTO:

5.1. En una mesa ancha, vacía todo el contenido de material amortiguador (en delante, "bolitas")

5.2. Deposita sobre el fondo de la caja una capa de 2,5 cms de espesor de bolitas; da unos golpes ligeros para que se asientan

5.3. pone la pieza de cerámica, en la bolsa de papel, en medio del espacio sobre las bolitas ya puestas: asegurado que la distancia entre las paredes de la caja y la pieza son iguales en todas direcciones

(la bolsa de papel es para que la pieza no se llene de bolitas)

5.4. Rellene los espacios laterales, entre la pieza y la caja, con bolitas hasta que éstas lleguen al borde de la caja. Da algunos golpes suaves en las paredes de la caja para que las bolitas se sientan bien.

Asegúrate de que ninguna parte de la pieza, especialmente de las asas u otras partes sobresalientes NO están en contacto directo con la caja, sino que entre ellas hay, al menos, 2,5 cms de relleno de bolitas.

5.5. Cierra la caja y precinta con la cinta autoadhesiva, primero en sentido transversal en las solapas exteriores y después en sentido longitudinal en las mismas, siguiendo los bordes centrales de las solapas.

Asegurado de que la prenda, una vez cerrada la caja, no se mueve dentro.